

**SINGER®**

S0605 Surjeteuse



Le confort, en toute simplicité

Profitez du début à la fin de la possibilité de coudre avec 4/3/2 fils, de l'éclairage LED clair lors de l'enfilage et du transport différentiel qui garantit des coutures impeccables. Confort et performances, parfaitement combinés.

Fonctions avancées

4/3/2 fils

La possibilité de coudre avec 4/3/2 fils vous permet de réaliser 16 points overlock, des points flatlock, des ourlets roulés et bien plus encore. Vous pouvez coudre, couper, finir et décorer un grand nombre de projets.

Enfilage rapide et facile

Flèches d'enfilage faciles à suivre et codées par couleur.

Réglage précis du fil


Vous pouvez facilement régler avec précision la quantité de fil afin que les points soient bien alignés sur le bord du tissu. Vous obtenez ainsi un résultat optimal et devez effectuer moins d'ajustements.

EASY VIEW THREADING™ LED

Un éclairage supplémentaire améliore la visibilité dans la zone du crochet, ce qui facilite l'enfilage.

Vitesse de couture élevée

Réalisez rapidement vos projets grâce à des vitesses de couture pouvant atteindre 1 500 points par minute.



**SINGER®**

S0605 Surjeteuse

**Arrêt automatique de l'aiguille vers le haut**

Dès que vous arrêtez de coudre, l'aiguille et les crochets reviennent automatiquement à la position correcte pour enfiler le fil.

Transport différentiel

Coutures parfaitement plates - empêche l'étirement ou la déformation des tricotés et le fronçage des tissus plus fins. Il peut également être utilisé pour froncer.

Châssis entièrement métallique

Offre une durabilité à long terme.

Espace de rangement intégré pour les accessoires

Vous avez ainsi toujours vos outils les plus importants à portée de main pendant que vous cousez. Vos pinces, tournevis, brosse de nettoyage, couvercle du crochet supérieur et aiguilles ont tous des supports spéciaux à l'intérieur du capot avant.

Ourlets roulés faciles

Cousez des ourlets roulés à 2 ou 3 fils sans avoir à changer le pied-de-biche ou la plaque à aiguille. Il suffit de déplacer le levier du crochet de réglage situé à l'avant de la machine.

Accessoires fournis

Supports de bobines, disques à fil, filets à fil, pince à épiler, enfile-aiguille, clé Allen, tournevis, brosse, huile pour machine à coudre, lame pour coupe-fil supérieur, boîte de rangement pour accessoires, pédale, récipient à déchets, un paquet d'aiguilles et une housse en tissu doux.

Fonctions supplémentaires :

- Verrouillage de sécurité
- Pression du pied-de-biche réglable
- Relâchement de la tension
- Hauteur supplémentaire du pied-de-biche
- Guide-fil
- Et plus encore !